



# Smart SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi Kullanım Kılavuzu

## GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL

SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez: Oruç Reis Mah. Giyimkent. 18. Sok. No:87-89-91-93 Esenler/İstanbul

www.gruparge.com

www.enerjitakibi.com

info@gruparge.com

Tel : +90 212 438 80 24

Faks : +90 212 438 80 25

<u>Teknik Destek</u>

+90 212 438 61 17

# İÇİNDEKİLER

DOĞRU KULLANIM ve GÜVENLİK ŞARTLARI	5
1.GİRİŞ	6
1.1 Genel Bilgiler	6
Smart SVC Özellikleri	6
Ürün Kod ve Açıklamalar	7
Teknik Özellikler	
1.2 Ön Panel Görünümü	9
1.3 Tuş Fonksiyonları	
1.4 Tuş İlişkisi	
1.5 Bağlantı Şemaları	
2.KURULUM	
2.1 Kurulumu ve Devreye Alınması	17
3.AYARLAR	
3.1 Çalışma Ekranı	
Anlık Aktif / Reaktif Güçler ve Yüzdelik Oranlar	
Ulaşılan Endüktif ve Kapasitif Oranlar	
Akımlar	
Gerilimler	
Anlık Cos φ Değerleri	
Anlık Toplam Harmonik Bozulma (THD %)	
Kademe	
Aktif Enerji +	
Aktif Enerji	
Endüktif Enerji	
Kapasitif Enerji	
3.2 Smart SVC Rölenin Ana Menü ve Diğer Alt Menüler	
3.2.1 Kademe Güçleri	
Görüntülenen Kademe Güçleri ve Anlamları	
Hatalı Mesajı	
İptal Mesajı	
Kademe Hatası	
3.2.2 Kademe Testi	

Smart SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi Kullanım Kılavuzu	Rev 1.00
3.2.3 Trafo Testi	
Trafo Testinde Bağlantı Hatalarını Gösteren Uyarı Mesajları	
3.2.4 Kademe Kontrol	
3.2.5 Güç Akış Grafiği	
3.2.6 Gelişmiş Ayarlar	
Akım Trafo Oranı	
Endüktif Limit	
Kapasitif Limit	
LC Offset	
Reaktifte Cevap Süresi	
SVC Cevap Süresi	
Normalde Cevap Süresi	
Kondansatör Boşalma Süresi	
3.2.7 Uzman Ayarları	
Enerji Entegral Süresi	
Ade Kazanç(Opm) Çarpanı	
Ade Hw Opm Çarpanı	
Modbus Adresi	
Enerji Sıfırlama	
Güç Akış Grafiği Silme	
Kademe Geçiş Zamanı	
LC Max Açma (L1,L2,L3)	
Kapasitif Gecikme Çarpanı	
Endüktif Gecikme Çarpanı	
Off Set Kademe	
Of Set Kademe İlave Bilgiler	
Hızlı Off Set On	
Off Set Output	
Off Set Enter	
Off Set Reactive	
Off Set Pin	
Endüktif Oran Histerisis	
Kapasitif Oran Histerisis	
Cevap Çözünürlüğü	

Smart SVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi Kullanım Kılavuzu	Rev 1.00
Otm Kademe Testi	
LC Koruma Çrp	
LC Koruma Orn	
Jen End Snr	
Jen Kap Snr	
İkinci Bölge Bas	
İkinci Bölge Çrp	
DYN Değeri	
Export Energy	
In Expr Comp Off	44
In Expr At Imprt	44
In Expr Comp Pass	
Slayt On	
Pwr Offset Fak	
AC Off Set Fac L1,L2,L3	
In Off Set Fac L1,L2,L3	
Cp Off Set Fac L1,L2,L3	
Back Light	
Default Değerler	
4.SIK KARŞILAŞILAN HATALAR	47
4.1 Sık Karşılaşılan Hatalar ve Çözüm Önerileri	47
4.2 Cihazı Kapasitif Bölgede Çalıştırmak	
4.3 Cihazı Endüktif Bölgede Çalıştırmak	
4.4 Cihaz Formatlama (Reset)	
5.MODBUS HARİTASI	50
Haberleşme Parametreleri	
Standard Modbus'tan Farklılıklar:	
Örnek Sorgu ve Cevap	
Modbus Register Tablosu	
Ek Açıklamalar	54

## DOĞRU KULLANIM ve GÜVENLİK ŞARTLARI



Cihaz panoya bağlanırken ve panodan sökülürken tüm enerjiyi kesiniz.



Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. Sadece kuru bez kullanınız!



Teknik bir problemle karşılaşıldığında lütfen cihaza müdahalede bulunmayınız ve en kısa sürede teknik servisle iletişime geçiniz.



Yukarıda belirtilen uyarıların dikkate alınmaması durumunda ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan firmamız ya da yetkili satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.



Cihaz çöpe atılmaz, cihaz toplama merkezlerine (elektronik ve elektronik cihazlar dönüşüm noktaları) teslim edilmelidir. Doğaya ve insan sağlığına zarar vermeden geri dönüştürülmeli veya imha edilmelidir.

## 1.GİRİŞ

## **1.1 Genel Bilgiler**

## Smart SVC Özellikleri

- Mikroişlemci tabanlı
- Fazla sayıda monofaze kademe (kondansatör, kontaktör, sigorta vs.) kullanımını ortadan kaldırır.
- Hızlı girip çıkan yüklerde rahat kompanzasyon imkânı
- Kompakt fluoresan,led aydınlatma,elektronik balans,kesintisiz güç kaynakları, invertörlü klima ve soğutucuların vs. kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek kapasitif kompanzasyona tam olarak cevap verir
- Yarı iletken kontrollü olduğundan güç katlarının ömürleri kontaktörlere göre çok daha uzundur.
- Klasik kontaktörlü kompanzasyon çözümüne göre, kademe sayısı az olduğundan, montaj işçiliği azdır
- Algılama akımı 3 mA olduğundan küçük güçlü işletmelerde veya akım trafo oranı yüksek olan büyük güçlü işletmelerde bile rahatlıkla çalışabilir
- Yaşlanmış veya hatalı kondansatörlerle bile tam kompanzasyon imkânı sağlar
- Güç akış grafiği yardımı ile işletmenin analizi kolaylıkla yapılabilir. Her faz için ihtiyaç duyulan maksimum ve minimum kondansatör/reaktör büyüklükleri ve faz dengesizlikleri belirlenebilir.
- Hatalı kademe, aşırı endüktif/kapasitif, faz hatası, bağlantı hatası vb. hataların tespit eder kullanıcıyı bilgilendirir
- Otomatik kademe testiyle kademe değerleri sürekli güncellenir
- Akım trafosu bağlantı değişikliklerini otomatik algılama ve düzeltme
- Kompanzasyon bakım periyodunu uzatırken bakım maliyetlerini de düşürür.
- Smart SVC endüktif yük sürücüsü ve SVC reaktörleri kullanılmadığında klasik röle olarak da çalışabilir. Gerektiği zaman tekrar SVC ye dönüşebilir.

## Ürün Kod ve Açıklamalar

Ürün Kodu	Kademe Sayısı	SVC*	Güç Akış Grafiği	3 Faz 3Akım	Tek Faz Kondansatör	İki Faz Kondansatör	Üç Faz Kondansatör	Tek Faz Şönt Reaktör	İki Faz Şönt Reaktör	Üç Faz Şönt Reaktör	Cos Fi	Aktif Güç (W)	Reaktif Güç (VAr)	Aktif Enerji (kWh)	Reaktif Enerji (kVArh)	I-UHT%	RS 485 Haberleşme	TCR**	TSC***
SMART 12CL/COM	12		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$		
SMART 18CL/COM	18		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$			$\checkmark$		
SMART SVC 12C3L/COM	12+ SVC	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$		
SMART SVC 18C3L/COM	18+ SVC	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
SMART SVC 18C3L-TRI	18+ SVC	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$			$\checkmark$	$\checkmark$
SMART 22CL-TRI	22		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$			$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$				$\checkmark$	
SMART SVC 18C3L-OGX1A/COM	18+ SVC		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$		
SMART SVC 18C3L-OGX5A/COM	18+ SVC	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$	
SMART 18CL-OGX1A/COM	18		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$		
SMART 18CL-OGX5A/COM	18		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$			$\checkmark$		

## Teknik Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER					
İşletme Gerilimi (U)	220 Vac(Faz-Nötr),380 Vac(Faz-Faz)				
İşletme Gerilim Aralığı	(0.8-1.1)xU				
İşletme Akımı Aralığı	3 mA- 5,5 A				
Röle Kontak Çıkış Akımı3A – 240 V AC					
İşletme Frekansı	50-60 Hz				
Ölçüm Hassasiyeti	$\%1 \pm 1$ digit				
Güç Harcaması	0,7 / 3,7VA				
Jeneratör Girişi	110-250 V AC				
Ayar Sınırı	İnd: %1-%100 Cap: %1-%100				
Akım Trafosu Oranı	5/510000 / 5 A				
Ortam Sıcaklığı	-10°C /+70 °C				
Koruma Sınıfi	IP40				
Nem	%90 max				
Ürün Boyutu	140x140x100 ( mm)				

## 1.2 Ön Panel Görünümü



Smart SVC 12C3L-COM Ön Panel Görünümü

Smart SVC 18C3L-COM Ön Panel Görünümü

**1.2X16 LCD Ekran :** Tüm güçler, oranlar, değerler, uyarılar ve menü parametreleri ekrandan izlenir. Çalışma modunda yaklaşık 2,5 dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa ekranın aydınlatması otomatik olarak kapatılır. Bu durumda ekranın tekrar aydınlatılması için kullanıcının bir tuşa basması yeterli olacaktır.

2.Program Tuşu: Menüye giriş bir alt menüye geçiş ve ayarları saklama tuşudur.

**3.ESC Tuşu:** Menüde bir işlem öncesine dönmeyi ve menüden çıkmayı sağlar.

4.Yukarı Tuşu: Ölçüm ve menü konumunda yukarı yönde hareketi sağlar.

5.Aşağı Tuşu: Ölçüm ve menü konunda aşağı yönde hareketi sağlar.

**6.Kademe Ledleri:** 12 adettir.(18 kademeli rölelerde 18 adettir.) Her ledin üzerinde hangi kademeye ait olduğu belirtilmiştir. led yandığı zaman ilgili kademenin devrede olduğu anlaşılır.

**7.Enerji (Power) Ledi:** Leksan üzerinde *PWR* ile gösterilen leddir. Cihazda enerji olduğunda yeşil renkli bu led yanar. Eğer yanmıyorsa beslemede bir sorun var demektir.

8.Alarm Ledi: Sistem, %15 kap %20 end sınırları aşınca yanar.

**9.Reaktör Ledleri (12C3L için):** Reaktörlerin açma oranları ledlerin yanıp sönmesi ile izlenir. Reaktörler %100 açık ise led sürekli yanar, %50 açık ise 0.5 sn. yanıp 0.5 sn. söner. ledler sönük ise reaktörler kapalıdır.

9.Jen Ledi (18C3L-COM için): Sistem jeneratörden beslendiği zaman yanar.

**10.Haberleşme Ledi:** Haberleşme sırasında bu led yanıp sönmeye başlar.

**11.Kapasitif Ledi:** Toplam akan reaktif enerji, kapasitif limitin üzerinde ise bu led yanar.

**12.Normal Ledi:** Tüm fazlardan akan toplam reaktif enerji röledeki End/Kap limitlerden küçük ise normal ledi yanar.

13.Endüktif Ledi: Toplam akan reaktif enerji endüktif limitin üzerinde ise bu led yanar.

**14.Error Ledi:** Termik girişi açıldığında, kademe ve bağlantı hatalarında, faz yok, aşırı endüktif/kapasitif vb. hatalarda bu led yanar. ledin sürekli yanık kalması, hatanın hala mevcut olduğunu gösterir. Hata mesajı ekranda gözüküyor ve alarm ledi yanmıyor ise ekranda gözüken hataların geçmişte oluştuğu ve şu an ortadan kalktığı anlaşılmalıdır. Bu durumda ESC tuşuna uzun süreli basılarak hatalar silinebilir.

## 1.3 Tuş Fonksiyonları



Menüye girmek ve menüde bir sonraki ekrana geçmek için kullanılır. Menüye girmek için bu tuş 3 sn. sürekli basılı tutulmalıdır. Menüde ayarlanan parametrenin hafizaya alınması için PRG tuşu ile bir sonraki menüye geçmek yeterlidir.



Menüde bir işlem öncesine dönmeyi ve menüden çıkmayı sağlar



Menü içerisinde seçenek değiştirmede ve parametre değerini arttırmakta kullanılır. Menü dışında, çalışma zamanında, ise gözlenen o anki ekranın 1,5dk değişmemesini sağlar. 1,5 dakika sonra ekranlar sırası ile otomatik olarak değişmeye başlar. Kademe testi sırasında kademe değerlerini el ile (manual) girmek için de bu tuş kullanılır.



Menü içerisinde seçenek değiştirmede ve parametre değerini azaltmakta kullanılır. Menü dışında, çalışma zamanında, ise gözlenen o anki ekrandan bir sonraki ekrana geçişlerde kullanılır. Gelen yeni ekran 1,5dk değişmeden kalır. 1,5 dakika sonra ekranlar sırası ile otomatik olarak değişmeye başlar. Kademe testi sırasında, test edilen kademeyi atlatıp bir sonraki kademe testine geçmek için de bu tuş kullanılır.

## 1.4 Tuş İlişkisi

- Kademe testinde yukarı tuşu basili tutulursa o kademe için manüel giriş ekranı gelir

- Kademe testinde aşağı tuşu basılı tutulursa o an test yapılan kademe önceki değeri ile by pass edilir

- Herhangi bir testte ESC tuşu basılı tutulursa test iptal edilir

- Manuel kademe girişinde her fazın değeri ayrı ayrı girilir . fazlar arası geçiş menü tuşuna basılarak yapılır, geçiş yapılırken ESC tusu basılı tutulursa daha önceki girdiğimiz fazın değeri ile diğer faza geçilir

- Menu tuşuna basılı tutularak cihaz enerjilendirilir ve bu halde 5 sn bekleyip ilave olarak ESC tusuna basılır ve ardından önce menü tuşu sonra ESC tuşu olacak sekide tuşlar serbest bırakılırsa karsımıza format ekranı gelir

Bir kademeyi rolenin gormedigi bir yuku bildirmek için kullanmak istersek ;

Akım trafosunun görmediği bir yük ( uzun OG kabloların kapasitif etkisi veya güç trafosunun endüktif kaybı gibi) 'off set kademe' ile röleye tanımlanabilir. Bu işlem için öncelikle kademelerin birisi off set olarak tanımlanır daha sonra off set olarak tanımlanan kademeye 'kademe testi' yaptırılarak manual giriş menüsünden uygun değer girilir.

#### Örnek : Elektrik sayacı ile güç trafosu arasındaki OG kablo mesafesi = 500m Kablonun kapasitif etkisi = 25 kVAr

Bu durumda röle  $\cos \Phi$ 'yi 1 yapsa da kablonun kapasitif etkisinden dolayı sayaç kapasitif yazacaktır. **Smart SVC** rölenin off set kademe menüsünde gerekli ayarlar yapılarak sayaçla röle arasındaki reaktif fark giderilebilir.

Bir kademeyi manuel olarak almak istersek ;

Manuel olarak bir kademeyi devreye almak istersek ilgili kademeyi sadece off set kademe olarak seçmemiz yeterlidir . Bu işlemden sonra role o kademeyi manuel olarak devreye alacaktır.

Bir kademeyi sisteme yuk olarak almak istersek ;

Sisteme guc olarak almak istediğimiz kademeyi off set kademe olarak seçelim , daha sonra menü deki off set değer giriş ekranından off set değerini 0 olarak seçelim veya kademe testine gelerek off set kademesini test ettirip manuel olarak değerini her faz için 0 girelim , bu işlemlerden sonra role o kademeyi yuk olarak devreye alacaktır.

Rölenin görmediği ama saatin gördüğü bir değeri röleye bildirmek istersek bu değeri bir kademe ile ilişkilendirerek röleye bildiririz bu kademeye özel olarak off set kademe ismini veriyoruz, bu boştaki herhangi bir kademe olabilir, bu kademenin numarasını menüde off set kademe girişinde girdikten sonra, menude kademe testine gelip bu kademeyi test ettiriyoruz ve kademenin değerini manuel ekrandan rölenin görmediği off set değer karşılığı olarak her faz için giriyoruz

Her hangi bir kademe üzerinden devreye alınan off set özelliğini dışarıdan gönderilen bir sinyal ile aktif veya pasif yapabiliriz menüdeki off set pin on yapılarak rölenin jen girişi bu uygulama için kullanılabilir , jen girişine 220 volt geldiği zaman off set özelliği aktif olur , diğer halde pasif olur , örneğin sistemimizde yaklaşık olarak 200 kVAr kapasitif yük veren bir kojenimiz olsun ve step-up trafo ile OG hattına çıkış yapsın , bizim kompanzasyonumuz da AG tarafında bulunsun kojen çalışırken sistemde rölenin görmediği 200 kVAr'lık kapasitif bir yük olduğunu ve devre dışı iken bu yükün ortadan kalktığını röleye bildirmek için mevcut off set pin özelliğini kullanabiliriz. Kojen devrede iken alınan 220 V'luk bir çıkış bu off set pin girişine bağlanırsa daha önceden röleye girdiğimiz off set değer (200 kVAr) aktif hale gelir ve röle buna göre kompanze eder. Kojen pasif olduğu zaman pin girişinden röle bunu anlar ve daha önceden girilen off set değeri pasif yapar.

Alarm durumu olduğu zaman yani ekran yanıp sönmeye başlayınca (%20 end veya % 15 kap geçildiği zaman) alarm ledi yanar ve alarm çıkısında alarm kontağı çıkış verir. Jen devreye girdiğinde jen girişine 220 volt girdiğinde bu led yanar.

Not : off set kademe olarak belirlediğimiz kademe boşta olmalı veya kademenin otomatını kapatarak etkisiz hale getirmemiz gerekir, kademeyi menülerden de etkisiz hale getirebiliriz (off set out put seçeneği off yapılarak).

Not : Daha geniş açıklama istediğiniz durumlarda her zaman teknik servis numaralarını arayıp çok daha teferruatlı izah alınabilir.

#### 1.5 Bağlantı Şemaları



Smart SVC 12C3L Bağlantı Şeması



Smart SVC 18C3L Bağlantı Şeması



Smart SVC 18C3L-TRI Bağlantı Şeması

## 2.KURULUM

#### 2.1 Kurulumu ve Devreye Alınması

Cihaza enerji verildikten sonra ekranda karşınıza ilk olarak *Şekil 2.1* deki mesaj gelecektir. Bu mesaj 3 sn. ekranda yanıp söndükten (**PRG** tuşu ile bu bekleme atlanabilir ) sonra akım trafo oran mesajı (*Şekil 2-2*) ekrana gelecekti



*Şekil 2.2* ekranda görüntülendiği zaman **AŞAĞI YUKARI** tuşları ile **Smart SVC** rölenin akım trafo oranı ayarlanır. **PRG** tuşu ile onaylandıktan sonra **Smart SVC** röle otomatik trafo testine başlar.



Şekil 2.2

Trafo Testinde ilk olarak ekranda kademelerin hazırlandığı mesajı (Şekil 2.3) ekranda görüntülenir.





Akım trafo testinde dikkat edilmesi gereken nokta; her fazın gerilim uçları ile akım trafo uçları birbirleriyle eşleştirilmesidir. Röleye giren L1 gerilimi ile L1 barasındaki akım uçları, L2 gerilimi ile L2 barasındaki akım uçları, L3 gerilimi ile L3 barasındaki akım uçları aynı olmalıdır. Farklı bir durumda ise zaten röleye uyarı gelmektedir.**Smart SVC** röle trafo testini hata olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla iki kere yapar. İlk trafo testine başlanıldığında (*Şekil 2.4*) aşağıdaki mesaj ekranda görüntülenir.



Şekil 2.4



Şekil 2.5

Smart SVC röle bu durumda devreye aldığı kademe sayısını arttırarak teste devam eder.

**NOT:** *Şönt reaktörler kesinlikle en son kademelere bağlanmalıdır.* 

Bağlantılar doğru yapılmışsa *Şekil 2.6* daki mesajın benzeri ekranda görüntülenir. Böylece ilk test tamamlanmış olur ve cihaz 2.kontrole geçer.



Şekil 2.6

**NOT:**Yukarıdaki (Şekil 2.6) mesajda L1, L2, L3 ün sağ yanında gözüken "-" değerleri akım trafo bağlantı yönlerini göstermektedir. Örnekte "L2" nin yanında gözüken "-" ilgili faza takılan akım trafo bağlantı yönünün ters olduğunu gösterir. Bu durumu Smart SVC röle algılar ve ters bağlantıyı otomatik olarak kendi içinde düzeltir. Trafo testinde bağlantı hatalarını gösteren mesaj detayları için lütfen "Trafo Testi" bölümüne bakınız.

İkinci trafo testinde Şekil 2.7 deki mesaj ekrana gelir ve trafo testi başlar.

Trafo Kontrolu 2 Yuk Sabit Olmali

Şekil 2.7

Tekrarlanan trafo testinde sonra cihaz ekranında akım yönleri görüntülenir (Şekil 2.8).

	L1	+	L2	-	L3	+
	L1	+	L2	-	L3	+
Sekil 2.8						

Trafo testi tamamlanır (Şekil 2.9)



Cihaz trafo testinin tamamladıktan sonra aşağıdaki mesajı alarak (Şekil 2.10) kademe testine otomatik olarak başlar.



#### Şekil 2.10

Sırası ile 1. kademeden başlayarak kademeler otomatik olarak ölçülür ve kademe değerleri **Smart SVC** rölenin belleğine kaydedilir. Ölçüm sırasında aşağıdaki *Şekil 2.11* deki mesaj her kademe için sırası ile ekrana gelir. Bu mesajın ilk satırında hangi kademenin test edildiği, 2. satırda ise testi tamamlanan kademenin tip veya durum bilgisi (Tek fazlı, üç fazlı, iptal edildi ) gösterilir.



Şekil 2.11

Test sırasında işletmede yük değişimi olursa aşağıdaki *Şekil 2.12* deki mesaj ekrana gelerek kademe testi tekrarlanır.



Şekil 2.12

Tüm kademe ölçümü yapıldığında *Şekil 2.13* deki mesaj ekrana gelerek kademe testi tamamlanır. Kademe testi devam ederken kullanıcı **ESC** tuşu ile işlemi sonlandırabilir.



Şekil 2.13

Kademe testleri bittikten sonra Şekil 2.14 deki mesaj ekrana gelerek kademe testi sonlanmış olur.



Şekil 2.14

Yukarıdaki adımlar tamamlandıktan sonra **Smart SVC** rölenin kurulumu bitmiş olup, kompanzasyon Smart SVC röle tarafından kontrol altına alınmaya başlanmıştır.

**NOT:**Kademelere bağlanan kondansatör, şönt reaktör ve kontaktörlerin değer ve durumlarını Smart SVC rölenin "Kademe Değerleri" menüsünden kontrol etmek tüm kompanzasyon sistemi için faydalı olacaktır.

## **3.AYARLAR**

#### 3.1 Çalışma Ekranı

**Smart SVC** röle kurulumu tamamlandıktan sonra önemli parametreler bilgi ekranında görüntülenir. Cihaz bir bilgi ekranından diğer bilgi ekranına 6-7 saniyede bir otomatik olarak geçer. Her 600 ms de bir ekrandaki değerler yenilenerek kullanıcıya güncel bilgiler verilir. Şayet bu bilgi ekranları arasında hızlıca ilerlemek istenirse **AŞAĞI** ve **YUKARI** tuşu kullanılır. **AŞAĞI ve YUKARI** tuşuna basıldıktan sonra gösterilen bilgi ekranı, değerler 600 ms de bir güncellenerek, yaklaşık 1,5 dakika sabit kalır. Bu beklemenin ardından ekranlar yaklaşık 1,5 dakika sonra otomatik olarak değişmeye başlar.

#### Anlık Aktif / Reaktif Güçler ve Yüzdelik Oranlar



Yukarıdaki ekranlarda sırası (*Şekil 3.1, Şekil 3.2, Şekil 3.3*) ile L1, L2, L3 fazından akan aktif güçler ekranın 1. satırında, reaktif güçler ve bunların anlık yüzdelik oranları ekranın 2. satırında gösterilmektedir. **"P"** aktif gücü, **"Q"** reaktif gücü, **"Q/P"** anlık yüzdelik oranları temsil etmektedir.

#### Ulaşılan Endüktif ve Kapasitif Oranlar

Bu ekranda (*Şekil 3.4*) ulaşılan son 24 saatin Endüktif/Aktif ve Kapasitif/Aktif yüzdelik oranlarını yüksek çözünürlükte görebilirsiniz. Bu sayede çoğu zaman sayaçtan endeks alıp kontrol etmenize gerek kalmaz. Çalışma ekranında **ESC** tuşu 3 sn. den daha fazla basılı tutulursa **Smart SVC** rölenin hesapladığı bu oranlar sıfırlanır ve yeniden hesaplanmaya başlar.



#### Akımlar

**Smart SVC** rölenin çalışma ekranında istenildiği takdirde L1, L2 VE L3 fazlarına ait anlık akım değerleri görüntülenebilir.L1,L2 VE L3 fazlarına ait akım değerleri *Şekil 3.5* deki gibi ekranda görüntülenir.



Şekil 3.5

#### Gerilimler

Smart SVC rölenin çalışma ekranında istenildiği takdirde L1, L2 VE L3 fazlarına ait anlık gerilim değerleri görüntülenebilir.L1,L2 VE L3 fazlarına ait gerilim değerleri sırasıyla Şekil 3.6 daki gibi ekranda görüntülenir.



Şekil 3.6

#### Anlık Cos φ Değerleri

Bu ekranda (*Sekil 3.7*) her fazın anlık Cos  $\varphi$  değerleri gösterilir. Ekrandaki eksi (-) değerler  $\cos \varphi$  nin kapasitif bölgede, (+) değerler ise endüktif bölgede olduğunu gösterir.



## Anlık Toplam Harmonik Bozulma (THD %)

Smart SVC 18C3L/COM tipi röle için geçerli olan menüde THD akım değerleri görülmektedir. Bu ekranda sırasıyla L1,L2,L3 fazında akım harmonikleri gösterilmektedir.

THD	L1	L2	L3	
00	1	1	1	
	C 1 1	20		



#### Faz sırası

18 kademeli bütün rölelerde bulunmaktadır. Faz sırası göstergesi aşağıdaki gibidir.



Şekil 3.9

#### Kademe

**Smart SVC** 18C3L-TRI tipi rölede geçerli plan bir menüdür. Hangi kademelerin devrede olduğuna dair bilgi verir. Üst satır 1 ile 9 arasındaki kademeleri gösterir alt satır ise 10 ve 10'dan sonraki kademeleri gösterir.



Şekil 3.10 (örnek olarak şekil 3.10'da 3,5 16,17'inci kademeler devrededir.)

## Aktif Enerji +

**Smart SVC** rölenin çalışma ekranında istenildiği takdirde sistemde oluşan İmport (şebekeden çekilen ) Aktif Enerji + *Şekil 3.11* 'deki gibi ekranda görüntülenir.



## Aktif Enerji -

**Smart SVC** rölenin çalışma ekranında istenildiği takdirde sistemde oluşan export (şebekeye verilen) Aktif Enerji - *Şekil 3.12* 'daki gibi ekranda görüntülenir.



Şekil 3.12

## Endüktif Enerji

**Smart SVC** rölenin çalışma ekranında istenildiği takdirde sistemde oluşan Endüktif Enerji *Şekil 3.13* 'daki gibi ekranda görüntülenir.



Şekil 3.13

## Kapasitif Enerji

**Smart SVC** rölenin çalışma ekranında istenildiği takdirde sistemde oluşan Kapasitif Enerji *Şekil 3.14*'deki gibi ekranda görüntülenir.



Şekil 3.14

#### 3.2 Smart SVC Rölenin Ana Menü ve Diğer Alt Menüler

Cihaz çalışma modunda iken menüye girmek isteniyorsa **PRG** tuşu 3 sn. boyunca basılı tutulmalıdır. Ana menü içinde gezinmek için **PRG** tuşu kullanılır. İstenilen menü seçeneğine gelindiğinde **YUKARI / AŞAĞI** tuşlarıyla seçim yapılabilir. Seçim yapıldıktan sonra **PRG** tuşuna tekrar basılarak seçim onaylanır veya varsa alt menülere ulaşılabilir. İstenildiği zaman menüden ESC tuşu ile çıkılabilir. Eğer kullanıcı menüde uzun süre kalırsa 1,5 dk. sonra cihaz otomatik olarak menüden çıkıp çalışma moduna döner.

## 3.2.1 Kademe Güçleri

Çalışma modunda **PRG** tuşuna basılarak girilen ilk menü seçeneğidir. Aşağıdaki (*Şekil 3.15*) ekran görüntüsü şeklindeki bir mesajla karşılaşılır. Bu mesajda kademe güçlerinin her bir faza düşen değerlerinin ayrı ayrı gösterildiği ifade edilmektedir.



Şekil 3.15

Bu menüde cihaza bağlı olan kademelerin tip ve durumları görülebilir. Yukarıdaki mesaj ekranda görüntülendiğinde **AŞAĞI/YUKARI** tuşlarıyla kademeler arasında geçiş yapabilir. SVC özellikli rölelerde son 3 kademede reaktörler hakkında bilgi verilir. Kademeye bağlı reaktörlerin değerleri – olarak ifade edilir.

#### Görüntülenen Kademe Güçleri ve Anlamları

Aşağıdaki grafikte (Şekil 3.16) kademe güçleri menüsüne girildiği zaman görüntülenen mesaj örneği verilmiş ve açıklanmıştır.



Şekil 3.16

Aşağıdaki ekranlar sırası ile ( Şekil 3.17, Şekil 3.18, Şekil 3.19 ) üç fazlı, iki fazlı ve tek fazlı kondansatörlerin olduğu kademeleri gösteren örneklerdir.



Endüktif yük sürücünün kontrol ettiği şönt reaktörler ise 13, 14 ve 15. kademelerde gösterilir. Örneğin 13.kademe aşağıdaki (*Şekil 3.20*) gibi görüntülenir.

K#13	TekFaz	kVAr
-1	.50.000	.00
	Şekil 3.20	

## Hatalı Mesajı

Değeri değişmiş üç fazlı bir kondansatörde fazlar arasında %15 değer farkı varsa faz modu yazan kısmında "Hatalı" mesajı yazarak kullanıcı bilgilendirilir. Bu durum aşağıdaki (*Şekil 3.21*) gibi gösterilir.



## İptal Mesajı

Herhangi bir kondansatör ya da reaktör bağlanmamış kademeleri **Smart SVC** rölenin otomatik olarak iptal eder ve aşağıdaki ekran (*Şekil 3.22*) ile de kullanıcıya bu kademenin iptal edildiği bilgisini verir.



Şekil 3.22

#### Kademe Hatası

**Smart SVC** röle, herhangi bir kademesinde tespit ettiği hatayı çalışma modunda hata LED'ini yakıp, kademe hatası mesajı ile kullanıcıya haber verir. Aynı zamanda kademeler menüsünde hatanın hangi kademede ortaya çıktığı aşağıdaki ekranda (*Şekil 3.23*) olduğu gibi "#" sembolü yerine "!" sembolü gelmesi ile anlaşılır. Sağlıklı bir kompanzasyon için bu kademenin problemi kullanıcı tarafından düzeltilmelidir.

K!1	Ucfaz	kVAr
3.3	3.4	3.3

Şekil 3.23

## 3.2.2 Kademe Testi

Kademe Güçleri menüsünden sonra Kademe Testi menüsü ekranda görüntülenir( Şekil 3.24 ).



Kademe testi yapılmak istendiğinde **YUKARI / AŞAĞI** tuşları ile ok işareti **"Evet"** e alınıp **PRG** tuşu ile onaylanır. Aşağıdaki *(Şekil 3.25)* gibi bir alt menü ekrana gelir.



Şekil 3.26

**"Hepsi"** ile tüm kademeler (1-12), **"SVC"** ile sürücünün kontrol ettiği şönt reaktör kademeleri (13-14-15) için test başlatılır. SVC sistemine sahip olmayan röleler için ekran (*şekil 3.26*) da gösterildiği gibidir. <u>Eğer</u> **"Tek"** seçeneği seçilirse istenilen kademe aşağıdaki alt menüden (*Şekil 3.28*) **YUKARI / AŞAĞI** tuşları ile belirlenerek kademe testi başlatılır.



#### Şekil 3.28

Kademe testinin başlatılması için **PRG** tuşuna basmak yeterli olacaktır. Kademe testi aşağıdaki ekran *(Şekil 3.29)* ile kullanıcı bilgilendirilerek başlatılır.

Kademe Testi Yuk Sabit Olmali

Şekil 3.29

**NOT:***Kademe testinin kısa sürede tamamlanması için mümkünse işletmedeki yüklerin durağan olması tercih edilmelidir. Yük altında test yapılabilir ancak test süresi uzar.* 

Kademe testinde sırası ile seçilen kademeden başlayarak kademeler otomatik olarak ölçülür ve kademe değerleri **Smart SVC** rölenin belleğine kaydedilir. Ölçüm sırasında aşağıdaki *Şekil 3.30* deki mesaj yapılacak her kademe için sırası ile ekrana gelir. Bu mesajın ilk satırında hangi kademenin test edildiği, 2. satırda ise testi tamamlanan kademenin tip veya durum bilgisi gösterilir. Eğer test sırasında işletmede yük değişimi olursa aşağıdaki *Şekil 3.31* deki mesaj ekrana gelerek kademe testi tekrarlanır.



Tüm kademe ölçümleri yapıldığında aşağıdaki (Şekil 3.32) mesaj ekrana gelerek kademe testi tamamlanır.

Olcum tamamlandı					
Kontrol Ediniz!					
Sabil 3 32					

Şekil 3.32

**NOT:**Kademe testi sırasında kullanıcı **ESC** tuşuna uzun süreli basarak testi iptal edip sonlandırabilir. Bu durumda testi tamamlanmamış kademelerin eski değerleri korunur. Kademe testi sırasında, test edilen kademeyi atlatıp bir sonraki kademe testine geçmek için **AŞAĞI** tuşu kullanılır. Kademe testi sırasında kademe değerlerini el ile (manuel) girmek için **YUKARI** tuşu kullanılır.

#### 3.2.3 Trafo Testi

Kademe Testi menüsünden sonra Trafo Testi menüsü ekranda görüntülenir( Şekil 3.33 ).



Trafo testi yapılmak istendiğinde YUKARI / AŞAĞI tuşları ile ok işareti "Evet" e alınıp **PRG** tuşu ile onaylanırsa trafo testi başlatılır.

Akım trafo testinde dikkat edilmesi gereken nokta; her fazın gerilim uçları ile akım trafo uçları birbirleriyle eşleştirilmesidir. Yani; L1 gerilim ucu ile k1-l1 akım uçları, L2 gerilim ucu ile k2-l2 akım uçları, L3 gerilim ucu ile k3-l3 akım uçları **Smart SVC** rölenin arka girişlerinde denk getirilmelidir. Akım trafolarının vızıldayarak ses çıkarması; eşleştirmede ya da bağlantılarda sorun olduğunu gösterir.

Trafo testinde **Smart SVC** röle, ekranına aşağıdaki mesaj *(Şekil 3.34)* gelerek kademelerin hazırlanmasını bekler.

```
Trafo Kontrolu
Yuk Sabit Olmali
Şekil 3.34
```

*Şekil 3.35* daki mesajla birlikte cihaz ilk üç kademeyi devreye alarak akım trafo testine başlar.

Trafo Kontrolu 1
Yuk Sabit Olmali
Şekil 3.35

Bağlantılar doğru yapılmışsa *Şekil 3.36* deki mesaj ekrana gelerek ilk testin tamamlandığı bilgisi kullanıcıya gösterilir.



**NOT:** L1, L2, L3 ün sağ yanında gözüken "+" ve "-" değerleri akım trafo bağlantı yönlerini göstermektedir. Örnekte "L2" nin yanında gözüken "-" ilgili faza takılan akım trafo bağlantı yönünün ters olduğunu gösterir. Bu durumu Smart SVC röle algılar ve ters bağlantıyı otomatik olarak kendi içinde düzeltir.

**NOT:** Devreye alınan kademelerin çektikleri akım yetersiz olursa; Smart SVC röle devreye aldığı kademe sayısını arttırarak teste devam eder.

**NOT:** Smart SVC rölenin akım trafo testini kısa sürede tamamlaması için ilk kademelere büyükten küçüğe doğru üç fazlı kondansatörlerin yerleştirilmesi önerilir. İki fazlı / tek fazlı kondansatörlerin ve sabit şönt reaktörlerin sonraki kademelere bağlanması trafo testinin daha da kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır. Bu önerinin yerine getirilmesi zorunlu değildir. Kademe bağlantıları yukarıdaki gibi yapılmasa da Smart SVC röle testi tamamlayıp doğru çalışmaya başlayacaktır. Bununla birlikte sistemde kullanılan akım trafolarının sınıfının 0.5 olması ölçüm hassasiyeti için tavsiye edilir.

Tamamlanan ilk akım trafo testinden sonra aşağıdaki mesaj (*Şekil 3.37*) ekrana gelir ve akım trafo testi kontrol için tekrarlanır.



Tekrarlanan akım trafo testi sonrasında *Şekil 3.38* daki mesaj ile kullanıcıya akım trafo yönleri hakkında bilgi verir ve *Şekil 3.39* deki mesaj ekrana gelerek işlem tamamlanır.



**NOT:** Smart SVC röle, akım trafo bağlantılarında daha öncekilere göre herhangi bir farklılık algılarsa, akım trafo testi sonrasında otomatik olarak kademe testini yapar.

**Smart SVC** röle, akım trafo testi sonrasında akım trafoların herhangi birisinin yönünde değişiklik tespit ederse otomatik kademe testini de yapar. Her hangi bir sebepten dolayı akım trafo testi sonlandırılmak istenirse kullanıcı, test iptal edilinceye kadar **ESC** tuşunu basılı tutmalıdır. Akım trafo testi iptali uzmanlık gerektiren bir konudur. Bu testin iptali durumunda kullanıcı bağlantı yönlerini giriş/çıkışlar da göz önünde bulundurarak doğru bir şekilde yapması zorunludur. Akım trafo testinin iptal edilmesi önerilmez.

## Trafo Testinde Bağlantı Hatalarını Gösteren Uyarı Mesajları



Şekil 3.40

Şekil 3.40'e göre olması muhtemel nedenler ve çözüm yolları:

- Monofaz kondansatörler ilk sıralara bağlanmış olabilir. Rölenin üç fazlı kondansatörleri çekmesi beklenmelidir.
- L2 ve L3 fazlarının akım trafolarında veya bağlantılarında sorun olabilir.
- L2 ve L3 fazlarının trafoları yanlış noktaya bağlanmış olabilir.



Şekil 3.41

Şekil 3.41'e göre olması muhtemel nedenler ve çözüm yolları:

- L2 ve L3 fazlarını ölçmek için takılan k2-l2,k3-l3 terminalli akım trafolarının k-l uçları birbirleri ile karıştırılmış olabilir. Bu durumda k2-l3 uçları cihazın girişlerinde birbirleriyle yer değiştirilmeli ve test tekrarlanmalı.
- Bağlantı hataları olabilir. Bağlantıları takip edip hatalar giderilmelidir.
- Trafo testi sırasında L2 ve L3 fazında yeteri akım yok.



*Şekil 3.42'e* göre olması muhtemel nedenler ve çözüm yolları:

• L1 fazının akım trafo uçları, hatalı olarak, k2-l2 girişlerine, L2 fazının akım trafo uçları, hatalı olarak, k1-l1 girişlerine bağlanmış. Bu durumda L1 ve L2 fazlarının gerilim uçları cihazın girişinde birbirleri ile değiştirilmelidir.





Şekil 3.43'e göre olması muhtemel nedenler ve çözüm yolları:

• Fazların gerilim uçları ile akım trafo uçları birbirleri ile eşleştirilmemiş. Bu durumda her hangi iki fazın gerilim uçları kendi aralarında değiştirilmeli ve test tekrarlanmalıdır. Yeni test sonucuna göre diğer fazlardaki eşleştirme hatası da düzeltilmelidir.



Şekil 3.44

*Şekil 3.44'e* göre olması muhtemel nedenler ve çözüm yolları:

 Bu uyarı normalde beklenmez . Yani kademe çektiğimiz zaman ön görülmeyen güçler ölçülmüştür. Bu anlamsız güçlerden rölenin trafo yönlerini tespit edemeyeceğini ifade eder. Genellikle trafo testi için devreye alınan kademeler iki faza kalmışsa veya test sırasında devreye girip çıkan güçler varsa bu öngörülmeyen değerler ortaya çıkar. Böyle durumlarda ilk kademelere sağlam büyük güçlü kondansatörleri alıp sistemin çektiği akımı stabil hale getirmek trafo testini kolaylaştırır.

## 3.2.4 Kademe Kontrol

Trafo Testi menüsünden sonra Kademe Kontrol menüsü (Şekil 3.45) gelir.



Kademe kontrol menüsüne girmek istendiğinde YUKARI / AŞAĞI tuşları ile ok işareti "Evet" e alınıp PRG tuşu ile onaylanırsa aşağıdaki ekran (*Şekil 3.46*) üzerinden seçilen kademeler için kontrol yapılabilir.



**NOT:** Yukarıdaki şekilde 1. Kademenin durumunun devre dışı olduğu "**Off**" ile gösterilmekte ve bu kademenin Smart SVC rölenin son çalışmaya başlamasından bu yana "**20**" defa devreye alındığı bilgisi kullanıcıya gösterilmektedir.

Kademe kontrol menüsünün yukarıdaki ekranında (*Şekil 3.46*) **PRG** tuşuna basılırsa seçilmiş kademenin durumu manüel olarak değiştirilebilir.



**NOT:***Kullanıcı ilgili kademeyi Smart SVC röle üzerinden elle kontrol edebilir. Bu şekilde, kontaktör ve kondansatörleri test edebilir. İstenildiği zaman bu menüden* **ESC** *tuşu ile çıkılır. Smart SVC röle bu menüden çıkarken kademelerin durumu eski halini alır.* 

#### 3.2.5 Güç Akış Grafiği

**Smart SVC** rölenin işletmenin güç profilini çıkaran, kompanzasyon sisteminin sentezinde oldukça değerli bilgileri kullanıcıya sunan özelliği "Güç Akış Grafiği" olarak isimlendirilmiştir. **Smart SVC** röle güç akış grafiğindeki verileri kompanzasyon işlemi yapılırken, sanki işletmede kompanzasyon yokmuş gibi hesaplar ve işletmenin çektiği reaktif güçleri kaydeder. Bu güçleri ve toplamda ne kadar süre aktığını yüzdelik ağırlıklarıyla birlikte gösterir.



Güç akış grafiği ilk olarak yukarıdaki ekran ile kullanıcıya bilgi verir. Yukarı ekranda *(Şekil 3.49)* toplam örnek sayısının 25, örnekler arasındaki yüzdelik farkın ise %3 olduğu bilgisini vermektedir. Bu mesaj yaklaşık 2-3 sn. sonra kaybolur.**Smart SVC** röle güç örneklerini en uzun süreli örnekten ek kısa süreli örneğe doğru sıralamasını yapar. Kullanıcı **YUKARI** / **AŞAĞI** tuşları ile sonraki/önceki örnekler arasında gezinebilir. Burada verilen yüzdeler bir örnek süresinin tüm örneklerin süre toplamına olan oranını göstermektedir. Başka bir ifadeyle, güç örneğinin süresel bazda ağırlığını vermektedir. Bu yüzdelik, kompanzasyon sistemi tasarlanırken ilgili güç örneğinin ne kadar dikkate alınması gerektiğini kullanıcıya söylemektedir. Yüzdelik ne kadar büyükse güç örneği kompanzasyon sistemi için o kadar önemlidir.

1.Orn %42 123dk 1.67 2.31 1.85

#### Şekil 3.50

Yukarıdaki güç örnek ekranının *(Şekil 3.50)* 2. satırındaki pozitif değerler işletmenin çektiği endüktif güçleri, negatif değerler ise işletmenin çektiği kapasitif güçleri göstermektedir. Yukarıdaki ekranın birinci satırında 1. örneğin toplamda 123 dakika boyunca işletme tarafından çekildiği ve bu örneğin zaman bakımından ağırlığının %42 olduğu bilgisi verilmektedir. İkinci satırında ise L1 fazından 1.67kVAr endüktif, L2 fazından 2.31kVAr endüktif, L3 fazından 1.85kVAr endüktif güçlerin çekildiği görülmektedir. Bu güç profil bilgisi sayesinde kullanıcının 1,5kVAr'lık bir SVC uygulamasında kademeye 7,5kVAr'lık bir üç fazlı kondansatör eklemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Güç akış grafiğindeki yüzdeliği büyük tüm örnekler yukarıdaki gibi dikkate alınırsa kompanzasyon sisteminde kademlere yerleştirilecek kondansatör ve şönt reaktörlerin adet ve güçleri işletmeye uygun olacak şekilde kolaylıkla belirlenebilir.

## 3.2.6 Gelişmiş Ayarlar

**Smart SVC** rölenin sisteme cevabı bazı parametreler üzerinden ayarlanabilir. Bu parametreler "Gelişmiş Ayarlar" alt menüsünde toplu olarak kullanıcıya sunulmuştur(*Şekil 3.51*).



Şekil 3.51

Gelişmiş ayarlara menüsüne YUKARI / AŞAĞI tuşları ile ok işareti "Evet" e alınıp PRG tuşu ile girilir.

#### Akım Trafo Oranı

Akım Trafo Oranı mesaj ekranı Şekil 3.52' daki gibidir.



Akım trafo oranı bu menüden YUKARI / AŞAĞI tuşlarıyla ayarlanabilir. Akım trafo oranı değiştirildiğinde Smart SVC röle otomatik olarak akım trafo testini yaparak kademe testini de yeniler. Akım trafo oranı kullanıcı tarafından yanlış girilirse cihazın ekranında gözüken aktif ve reaktif güç değerleri hatalı olarak görülmesine neden olsa da Smart SVC rölenin kompanzasyon işlemine etkisi yoktur.

**NOT:** Akım Trafo Oranı 5/5 ile 10000/5 aralığında ayarlanabilir.

## Endüktif Limit

Endüktif limit menüsü sistemin doğru çalışması için gerekli olan endüktif limitin ayarlanmasına olanak sağlar. Eğer ayarlanan bu limit aşılırsa cihaz devreye girer ve değerler otomatik olarak bu limitim altına çekilir. Endüktif limit %1'e ayarlanırsa röle reaktif oranları hesaplarken sadece kapasitif orana odaklanır.



## **Kapasitif Limit**

Kapasitif limit menüsü sistemin doğru çalışması için gerekli olan kapasitif limitin ayarlanmasına olanak sağlar. Eğer ayarlanan bu limit aşılırsa cihaz devreye girer ve değerler otomatik olarak bu limitim altına çekilir.



## LC Offset

18 kademeli bütün rölelerde bulunmaktadır. Mesaj ekranı *şekil 3.54*' te görülmektedir. Çok düşük yüklü sistemlerde sayaçla röleyi senkronize etmek için kullanılır.



## Reaktifte Cevap Süresi

Reaktif cevap süresi mesaj ekranı Şekil 3.56'daki gibidir.

Reaktift	e Cevap
Suresi:	1.00 sn

Şekil 3.56

**YUKARI / AŞAĞI** tuşları ile bu değer ayarlanabilir. **PRG** tuşu ile girilen değer onaylanır ve bir sonraki menüye geçilir. Reaktifte cevap süresi, **Smart SVC** rölenin hesapladığı reaktif oranların, sınır değerleri aştığında ne kadar süre sonra cevap verebileceğini belirleyen parametresidir. Bu süre kısaldıkça **Smart SVC** rölenin cevabı hızlanır. İşletmede çok hızlı değişen yükler yoksa bu süreyi arttırmak tercih edilebilir.

NOT: Bu parametre için fabrika çıkış süresi 2 sn. dir.

**NOT:** Reaktifte Cevap Süresi 0 ile 20 sn. aralığında ayarlanabilir.

#### SVC Cevap Süresi

SVC cevap süresi mesaj ekranı *Şekil 3.58*'deki gibidir. SVC cevap süresi menüsü sadece SVC sistemine sahip rölelerde bulunmaktadır.



#### Normalde Cevap Süresi

Normalde cevap süresi mesaj ekranı *Şekil 3.59'* deki gibidir. Normalde cevap süresi menüsü sadece SVC sistemine sahip rölelerde bulunmaktadır.



YUKARI / AŞAĞI tuşları ile bu değer ayarlanabilir. PRG tuşu ile girilen değer onaylanır ve bir sonraki menüye geçilir. Normalde cevap süresi, Smart SVC rölenin hesapladığı reaktif oranlar, sınır değerlerin altındayken yeni bulduğu çözümü ne kadar süre sonra sisteme uygulayabileceğini belirleyen parametresidir. Bu süre kısaldıkça Smart SVC rölenin dinamikliği artacaktır.Bu sürenin gereksiz yere kısaltılması önerilmez!

NOT:Bu parametre için fabrika çıkış süresi 300 sn.' dir.

#### Kondansatör Boşalma Süresi

Kondansatör boşalma süresi mesaj ekranı Şekil 3.60' deki gibidir.



YUKARI / AŞAĞI tuşları ile bu değer ayarlanabilir. PRG tuşu ile girilen değer onaylanır ve bir sonraki menüye geçilir. Cihazın bir kondansatörü devreden çıkardıktan sonra yeniden devreye alması arasında ne kadar bekleyeceğini belirleyen süredir. Kondansatör üretici firmaları bu süreyi azaltmayı önermemektedir!

NOT: Bu parametre için fabrika çıkış değeri 8.00 sn dir.

**NOT:** Kondansatör Boşalma Süresi 0 ile 600 sn. aralığında ayarlanabilir.

#### 3.2.7 Uzman Ayarları

#### Enerji Entegral Süresi

 $W = \int_0^t P dt$  formülünden de görüldüğü gibi gücün belli bir zamana kadar integrali enerjiyi verir.Enerji Entegral Süresi Menüsü ile bu formüldeki "t" yani zaman belirlenir. Belirlenen zaman bandında oluşan enerji yine belirlenen süreye bölünür ve ortalama güç elde edilir. Düşük akımlarda hassas ölçüm yapmak için kullanılır.



Şekil 3.60

#### Ade Kazanç(Opm) Çarpanı

Çok düşük akımlarda yüksek çözünürlüklü (hassas) ölçüm yapmak için akım çarpım katsayısını ifade eder. Akım opm çarpanı kadar kuvvetlendirilerek ölçüm kanalına verilir.Bu sayede yüksek çözünürlük elde edilir.



**Not:** *Ade Opamp(Kazanç) Çarpan 1,2 ve 4 şeklinde aralığında ayarlanabilir.* 

#### Ade Hw Opm Çarpanı

Ade Kazanç(Opm) Çarpanı menüsünün kademe testi yaparkenki halidir. Yani çok yüksek çevirme oranlarındaki kademe testinde akım çarpan kadar yükseltilir.



Şekil 3.62

## **Modbus Adresi**

Haberleşme (BUS) ayarları menüsünde cihazın MODBUS haberleşmesi ile ilgili ayarlar yapılır.



Yukarıdaki menü ile cihaza, bağlı olan diğer cihazlardan farklı bir MODBUS adresi atanmaktadır. **AŞAĞI/YUKARI** tuşları ile değerler 0-254 arasında değiştirilir ve **PRG** tuşu ile cihaza istenilen adres verilebilir.

## Enerji Sıfırlama

Bu menü cihaza kaydedilmiş olan enerjilerin silinebilmesini sağlar.



Yukarıdaki menüde ok işareti Evet'e getirilip **PRG** tuşu ile onaylanırsa kaydedilmiş olan enerjiler sıfırlanır.

## Güç Akış Grafiği Silme

Bu menü cihaza kaydedilmiş olan Güç Akış Grafiği 'nin silinebilmesini sağlar.

```
Guc Akis Grf Sil
Evet ->Hayir
Sekil365
```

Şekil 3.65

Yukarıdaki menüde ok işareti Evet'e getirilip **PRG** tuşu ile onaylanırsa Güç Akış Grafiği silinir.

#### Kademe Geçiş Zamanı

Bu menü ile cihazın Kademe Geçiş Zamanları ayarlanır. Bu süre kullanılan kondansatör gruplarına göre kullanıcı tarafından belirlenir.



Yukarıdaki menü ekrana geldiği zaman AŞAĞI/YUKARI tuşları ile kademe geçiş zamanı ayarlanır.

Not: Kademe Geçiş Zamanı 0 ile 255x10 ms. aralığında ayarlanabilir.

#### LC Max Açma (L1,L2,L3)

Bu menü ile devreye alınan bobinin yüzde kaçının kullanılacağı ayarlanır. Kullanıcı kullandığı bobinin özelliğine göre bu değeri ayarlar.



Şekil 3.67

#### Kapasitif Gecikme Çarpanı

Kondansatör ve kontaktörlerin uzun ömürlü olabilmesi için kondansatörün devreden çıkarılırkenki gecikme süresini ifade eder. Kondansatörün devreden çıkarılırkenki gecikme süresi= Reaktif cevap süresi x Kapasitif gecikme çarpanı.



**Not:**Endüktif Güç Çarpanı ve Kapasitif Güç Çarpanı yüksek ayarlanırsa rölenin reaktife cevabı gecikeceği gözönünde bulundurulmalıdır.

## Endüktif Gecikme Çarpanı

Kondansatör ve kontaktörlerin uzun ömürlü olabilmesi için kondansatörün devreye girerkenki gecikme süresini ifade eder. Kondansatör devreye girerkenki gecikme süresi = Reaktifte cevap süresi x Endüktif gecikme çarpanı.



**Not:** Endüktif Güç Çarpanı ve Kapasitif Güç Çarpanı yüksek ayarlanırsa rölenin reaktife cevabı gecikeceği gözönünde bulundurulmalıdır.

## **Off Set Kademe**

Akım trafosunun görmediği bir yük ( uzun OG kabloların kapasitif etkisi veya güç trafosunun endüktif kaybı gibi) 'off set kademe' ile röleye tanımlanabilir. Bu işlem için öncelikle kademelerin birisi off set olarak tanımlanır daha sonra off set olarak tanımlanan kademeye 'kademe testi' yaptırılarak manual giriş menüsünden uygun değer girilir.

Örnek : Elektrik sayacı ile güç trafosu arasındaki OG kablo mesafesi = 500m Kablonun kapasitif etkisi = 25 kVAr

Bu durumda röle  $\cos \Phi$ 'yi 1 yapsa da kablonun kapasitif etkisinden dolayı sayaç kapasitif yazacaktır. **Smart SVC** rölenin off set kademe menüsünde gerekli ayarlar yapılarak sayaçla röle arasındaki reaktif fark giderilebilir.

#### Off Set Kademe Ayarı

- 1. Off set kademe menüsünde boş bir kademe seçilir.
- 2. Kademe testi menüsünde off set olarak seçilen kademeye manual giriş yardımıyla istenilen değer atanır.



**Not:** *Off* set olarak tanımlanan , kademeye tanımlanacak değer ; kapasitif yükler için (-) işaretli , endüktif yükler için (+) işaretli olmalıdır.

#### Of Set Kademe İlave Bilgiler

Rölenin görmediği ama saatin gördüğü bir değeri röleye bildirmek istersek bu değeri bir kademe ile ilişkilendirerek röleye bildiririz bu kademeye özel olarak off set kademe ismini veriyoruz, bu boştaki herhangi bir kademe olabilir, bu kademenin numarasını menüde off set kademe girişinde girdikten sonra, menüde kademe testine gelip bu kademeyi test ettiriyoruz ve kademenin değerini manuel ekrandan rölenin görmediği off set değer karşılığı olarak her faz için giriyoruz.Her hangi bir kademe üzerinden devreye alınan off set özelliğini dışarıdan gönderilen bir sinyal ile aktif veya pasif yapabiliriz menüdeki off set pin on yapılarak rölenin jen girişi bu uygulama için kullanılabilir, jen girişine 220 volt geldiği zaman off set özelliği aktif olur, diğer halde pasif olur, örneğin kojen devrede iken girilen off set değerin aktif olmasını kojen devre dışı iken pasif olmasını bu şekilde sağlayabiliriz

#### Hızlı Off Set On

Off Set Kademe seçildikten sonra bu özelliğin hemen devreye geçmesi isteniyorsa parametre 'on' yapılır.



Şekil 3.71

#### **Off Set Output**

Off Set kademenin, bu özellik devrede iken çıkış vermesi isteniyorsa 'on' yapılır.



#### **Off Set Enter**

Off Set kademenin değeri bu ekrandan girilebilir.



Şekil 3.73

#### **Off Set Reactive**

Off Set kademe değeri faz başına 100'er VAr 'lık adımlarla girilir.



Şekil 3.74

#### **Off Set Pin**

Jeneratör giriş pini off set kademeyi enable veya disenable etmek için kullanılmak istenirse parametre 'on' yapılır. Bu haldeyken jeneratör pinine 220V geldiğinde devrede olan off set durumu aktif edilir. 0'a geldiğinde devrede olan off set durumu pasif edilir.



Şekil 3.75

#### Endüktif Oran Histerisis

Endüktif Oran Histerisis Menüsü ile sistem, girilen endüktif histerisis değerine kadar tolerans gösterir ve gerekli kompanzasyon yapılmaz. Ceza açısından çok sıkıntı göstermeyecek durumlarda panonun ömrünü uzatmak amacıyla kullanılır.Röle sisteme müdahale ederken endüktif limite ulaşacak şekilde müdahale eder. Müdahaleden sonra elde edilen oran histerisis sınırları içerisinde kalırsa bir daha gereksiz yere müdahale etmez.

Örnek : Endüktif limit %5 endüktif oran histerisis 5 durumunda , müdahaleden sonraki değerler %5 ve %10 arasında kalırsa röle bir daha müdahale etmez.



Not: Endüktif Oran Histerisis 0 ile 20 aralığında ayarlanabilir.

## **Kapasitif Oran Histerisis**

Kapasitif Oran Histerisi Menüsü ile sistem, girilen kapasitif histerisis değerine kadar tolerans gösterir ve gerekli kompanzasyon yapılmaz. Ceza açısından çok sıkıntı göstermeyecek durumlarda panonun ömrünü uzatmak amacıyla kullanılır. Röle sisteme müdahale ederken kapasitif limite ulaşacak şekilde müdahale eder. Müdahaleden sonra elde edilen oran histerisis sınırları içerisinde kalırsa bir daha gereksiz yere müdahale etmez.

Örnek : Kapasitif limit %12, kapasitif oran histerisis 2 durumunda, müdahaleden sonraki değerler %12 ve %14 arasında kalırsa röle bir daha müdahale etmez.



Şekil 3.77

Not: Kapasitif Oran Histerisis 0 ile 20 aralığında ayarlanabilir.

## Cevap Çözünürlüğü

Cevap çözünürlüğü menüsü istenilen hassasiyet ile kompanzasyon yapma imkanı sağlar. Cevap çözünürlüğü arttıkça hassasiyet artar, azaldıkça azalır. Hızlı değişken yüklerde cevap çözünürlüğünün yüksek olması önerilmez. Yani cevap çözünürlüğü azaldıkça daha az anahtarlama yaparak yaklaşık bir çözüm , cevap çözünürlüğü arttıkça daha fazla anahtarlama yaparak kesin bir çözüm buluruz.



Not: Cevap çözünürlüğü 1 ile 60 aralığında ayarlanabilir.

#### Otm Kademe Testi

18 kademeli rölelerde bulunur. Cihaz yaklaşık 15 günde bir sistemin stand by 'da olduğu bir zaman kademeleri otomatik olarak test yapar. Bu özellik normalde kapalıdır, aktive etmek istenirse on konumuna alınır.



Şekil 3.79

## LC Koruma Çrp

18 kademeli SVC rölelerde bulunur. Sistem tarafından SVC den talep edilen güç , reaktör gücünün çarpanından büyük olursa reaktörleri korumak için SVC off edilir. Bu çarpan 1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2,7/2,8/2 olarak ayarlanabilinir. Özellik devre dışı bırakılmak istenirse LC Koruma Çarpanı off konumuna getirilir

Örnek: Reaktörümüz 3 kVAr olsun LC koruma çarpanımız 3/2 olsun eğer sistem SVC den 3x3/2 = 4,5 kVAr üzeri bir güç talep ederse SVC off edilir.



Şekil 3.80

## LC Koruma Orn

18 kademeli SVC rölelerde bulunmaktadır. SVC den talep edilen güç sistemden çekilen aktif gücün çarpanından daha düşük kalırsa reaktörleri anlamsız yere devreye almamak için SVC off edilir.Bu çarpan 1 ile 50 arasında ayarlanır. Özellik istenmiyorsa çarpan off konumuna getirilir.

**Örnek :** SVC den talep edilen güç 3 kVAr , çarpanımız 20 ,s sistemden çekilen aktif güç 160 kW olsun . SVC nin off sınırı 3x20=60 olduğundan aktif gücün bundan büyük değerleri için SVC off olacağından sistemimizde (160 kW için ) SVC devre dışı kalacaktır.



#### Jen End Snr

18 kademeli bütün rölelerde bulunmaktadır. 99'a kadar değer alabilir. Jeneratör devredeykenki endüktif limiti belirler. Jen End Snr değeri ve Jen Kap Snr değeri ikisi beraber 99 olursa kompanzasyon tamamıyla devre dışı kalır.



#### Jen Kap Snr

18 kademeli bütün rölelerde bulunmaktadır. 99'a kadar değer alabilir. Jeneratör devredeykenki kapasitif limiti belirler. Jen End Snr değeri ve Jen Kap Snr değeri ikisi beraber 99 olursa kompanzasyon tamamıyla devre dışı kalır.



## İkinci Bölge Bas

18 kademeli bütün rölelerde bulunmaktadır. Kontaktör ve tristör anahtarlamalı kademeleri bir arada kullanmak için eklenmiştir. Tristör anahtarlama hangi kademeden başlıyorsa parametre olarak aşağıdaki ekrana girilir.



## İkinci Bölge Çrp

18 kademeli bütün rölelerde bulunmaktadır. Kontaktör ve tristör anahtarlamalı kademeler birarada kullanılırken tristör kademesinin devreye giriş hızını belirler.

**Örnek :** ikinci bölge çarpanı 20 olursa tristörün devreye girme hızı kontaktörlü kademeye göre 20 kat artar. Yani kontaktörlü kademenin boşalma zamanı 8 sn ise tristörlü kademede 8/20= 400 msn olur



Şekil 3.85

## **DYN Değeri**

OG rölelerde bulunmaktadır.Güç trafosunun bağlantı şeklini ifade eder. Trafonun etiketinde bu değer yazılmıştır. DYN 'den kasıt trafonun primer akımı ile sekonder gerilimi arasındaki açı farkıdır.

Örnek: DYN=11 ise primer akım ve sekonder gerilimi arasındaki açı 11x30=330 derecedir.



#### **Export Energy**

18 kademeli bütün rölelerde bulunur. Sistem şebekeye enerji verdiğinde farklı şekilde kompanzasyon yapılması isteniyorsa export energy 'on' konumuna getirilir.



Şekil 3.87

## In Expr Comp Off

Sistem exporttayken kompanzasyonun devre dışı kalmasını sağlar.



Şekil 3.88

## In Expr At Imprt

Sistemin herhangi bir fazı importta diğer fazı veya fazları exportta ise sistemi import modundaymış gibi kompanze eder. 'Off' yapılırsa bu özellik kapanır.



Şekil 3.89

## **In Expr Comp Pass**

Sistem export modundayken kompanzasyonun o anındaki haliyle stand-by 'a geçmesi istenirse özellik 'on' yapılır.



### Slayt On

18 kademeli bütün rölelerde bulunmaktadır. Ekranın herhangi bir sayfada sabit kalması isteniyorsa özellik off yapılır.



## **Pwr Offset Fak**

18 kademeli bütün rölelerde bulunmaktadır. Rölenin herhangi bir harici cihazla senkronize olması isteniyorsa veya herhangi bir nedenle ölçülen güçlerin % olarak fazla veya eksik olması isteniyorsa bu özellik aktive edilir.



Şekil 3.92

## AC Off Set Fac L1,L2,L3

Ölçülen aktif gücün ilave edilecek % çarpanını belirler.



**Örnek:** Parametre 10 yapılırsa aktif güç , ölçülenden %10 fazla kabul edilir. Yani 80 kW 'lık bir güç 80+80x%10=88 olarak kabul edilir. – 10 olursa tam tersi kabul edilir. Yani 80-80x%10=72 olur.

## In Off Set Fac L1,L2,L3

Ölçülen endüktif gücün ilave edilecek % çarpanını belirler.



Şekil 3.94

**Örnek:** Parametre 10 yapılırsa endüktif güç , ölçülenden %10 fazla kabul edilir. Yani 80 kW 'lık bir güç 80+80x%10=88 olarak kabul edilir. – 10 olursa tam tersi kabul edilir. Yani 80-80x%10=72 olur.

## Cp Off Set Fac L1,L2,L3

Ölçülen kapasitif gücün ilave edilecek % çarpanını belirler.



Şekil 3.95

**Örnek:** Parametre 10 yapılırsa kapasitif güç , ölçülenden %10 fazla kabul edilir. Yani 80 kW 'lık bir güç 80+80x%10=88 olarak kabul edilir. – 10 olursa tam tersi kabul edilir. Yani 80-80x%10=72 olur.

## **Back Light**

18 kademeli rölelerde bulunur. Ekranın hiç sönmemesi istenirse özellik 'on' yapılır.



Şekil 3.96

## Default Değerler

Trafo oranı DYN değeri gibi önemli parametreler dışında diğer parametreler fabrika ayarlarına döner.



Şekil 3.97

## 4.SIK KARŞILAŞILAN HATALAR

## 4.1 Sık Karşılaşılan Hatalar ve Çözüm Önerileri

Hata Açıklaması	Hatanın Nedeni	Hatanın Çözümü	
Enerji geliyor fakat cihaz çalışmıyor.	Bağlantı soketleri tam geçmemiş.	Bağlantı soketlerini kontrol ediniz.	
Enerji geliyor fakat ekranın aydınlatması yanıp sönüyor.	Rölenın ceza sınırını ( %20 end %15 kap) aştığı zaman uyarı amaçlı olarak meydana gelir	Kademeler yapısık kalıp kalmadığı veya kademelerin uygun olup olmadıgı kontrol edilmelidir	
Kompanzasyon beslemesi açık akım trafoları vızıldıyor.	Akım trafo çıkış uçları eşleştirilmemiş yada akım trafo çıkış uçları açık bırakılmış.	Ölçerek ve/veya göz/el ile kontrol ederek akım trafo bağlantılarını kontrol ediniz.Çıkışları rölede eşleştiriniz.	
Akım trafo testinde akım ve gerilim fazlarını eşleştirdiğim halde "L<1,2,3>Ters" uyarı mesajını veriyor.	İlk kademe kondansatörleri arızalı ya da iki fazlı olabilir. Sistemde hızlı değişen yükler var.	Pens ampermetre ile kondansatör akımlarını kontrol ediniz. İlk kademelere takılan iki fazlı yada hatalı kondansatörleri son kademelere taşıyınız. Test sürecinde ani değişen yükleri kapatınız.	
Cihaza enerji verdiğim halde akım trafosu testini yapamıyor, sürekli "Akım Düşük" uyarısı veriyor ve kademeleri devreye alıp çıkarıyor.	Akım trafosu şebeke girişinde değil. Kademelerde kondansatörler yok. Akım trafo çıkış uçları eşleştirilmemiş yada akım trafo çıkış uçları açık bırakılmış. Kademe kondansatör beslemeleri akım trafosundan önce alınmış (Akım trafosu kademe akımlarını görmüyor).	Sistemdeki hızlı girip çıkan yükleri kapatınız. Akım trafolarının ilk girişe bağlandığını kontrol ediniz. Kademelere bağlı kondansatörün veya reaktörün olmasına ve sigortanın açık olduğuna dikkat ediniz ve 3fazdan da reaktif enerji çekildiğini gözlemleyiniz.	
Akım trafo testi bitti fakat kondansatör testi uzun sürüyor.	Sistemde hızlı değişen yükler var. Akım trafo sınıfı 0.5'den büyük.	Sistemdeki hızlı yükleri kapatınız. Sınıfı 0.5 olan akım trafolarını kullanınız.	

-

Endüktif led yanıyor ama cihaz devreye kademe almıyor.	Kademeler büyük seçilmiş olabilir. Röle kademeleri tanımamış olabilir.	Devre analizi yapınız güç akış grafiğinden sistemden akan reaktif enerjileri gözlemleyerek kademe değerlerini kontrol ediniz. Kademe testi yaptırınız.	
Hiçbir kademe devrede olmadığı halde kapasitif ışığı yanıyor. Sayaçta kapasitif yazıyor.	Sistemde kapasitif güç var. Kademe kontaktörlerinde yapışma var.	Sistemi analiz edin kapasitif yük reaktör güçlerini aşmaması gerekir. Kademe kontaktörlerini kontrol edin yapışık kontaktörleri değiştiriniz.	
Cihaz kademeleri devreye hızlı alıp,hızlı bırakıyor.	Müdahale zamanı düşük. Hızlı girip çıkan yükler var.	Müdahale zamanı düşük ise sistem değişimlerine hızlı müdahale eder müdahale zamanı yükseldikçe müdahale yavaşlar. Hızlı girip çıkan yükler var ise sisteme hızlı cevap verir tabi menüden girilen boşalma zamanını beklemeden kademeyi tekrar devreye almaz.	
Cihazın gösterdiği endüktif ve kapasitif oranları sayacın ölçtüğü oranlar ile uyumsuz.	Cihaz veya sayaçta arıza olabilir. Anlık ölçüm alınmamış. Sayaç ile kompanzasyon akım trafoları arasında yük(sabit kondansatör, regülatör,vs) olabilir.	Cihaz güç ölçümü itibari ile sayaç ile max %2-3 sapmalar olabilir. Sayacınızı kontrol ediniz. Cihazın hesapladığı oranları sıfırlayınız,sayaç endeksini aldıktan 20 dk. sonra oranları tekrar karşılaştırınız.	
GK 5.0/10.0/30.0KVAr güç katı çok ısınıyor.	Etiket değerinden büyük reaktör bağlanmış. Pano havalandırması doğru yapılmamış.	Etiket değerine göre reaktör bağlayınız. Pano havalandırmasını iyi yapınız sıcak havayı dışarıya atacak şekilde tasarım yaparak panoyu doğru havalandırınız.	
Reaktörler çok ısınıyor.	Pano havalandırması doğru yapılmamış.	Pano havalandırmasını iyi yapınız. Reaktör için 70-80 °C normaldir, endişe etmeyiniz. Havalandırmayı iyi yaparak ısıyı düşürebilirsiniz. Aksi halde reaktör içindeki termikler açarak sistemi korur.	
Ekrana"Reaktörler Sıcak" uyarısı çıkıyor.	Reaktörler aşırı ısınıyor. Pano tasarımı hatalı. Bağlantıda hata var.	Reaktör havalandırmasını iyi yapınız. Termik bağlantısını kontrol ediniz.	

#### 4.2 Cihazı Kapasitif Bölgede Çalıştırmak

Cihazın endüktif limit oranı 1'e getirilir, kapasitif limit ise istenilen şekilde ayarlanır cihaz bundan sonra ayarlanan kapasitif orana dayanana kadar kondansatör çekerek kompanzasyona devam eder.

## 4.3 Cihazı Endüktif Bölgede Çalıştırmak

Cihaz default olarak zaten endüktif bölgede çalışır. Ayarlanan endüktif limite ulaşacak şekilde minimum kademe çekerek (daha fazla değil) kompanzasyonuna devam eder.

#### 4.4 Cihaz Formatlama (Reset)

Cihaz formatlanmak istenirse cihazın enerjisi kesildikten sonra menü tuşu basılı tutularak cihaza enerji verilir. Cihazın üretim tarihi ekrana çıktıktan sonra menü tuşuna ilaveten ESC tuşuna da basılır daha sonra menü tuşu serbest bırakılır ardından ESC tuşu da serbest bırakılır. Format ekranı gözüktükten sonra evet seçilip menü tuşuna basılır.

## **5.MODBUS HARİTASI**

## Haberleşme Parametreleri

Baudrate	9600 bps
Data bits	8
Parity	None

## Standard Modbus'tan Farklılıklar:

- Mesajların başına '0x4D', sonuna '0x42' eklenmelidir. Gelen cevaplar da aynı şekilde gelmektedir.
- CRC High Byte, CRC Low Byte'tan önce gelir.
- Cihaz Modbus adresi CRC hesabına dahil edilmez.

## Örnek Sorgu ve Cevap

ActiveEnergy\_Import\_L1 için;

Req: 0x4D 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x02 0xC1 0xE1 0x42

#### Res: 0x4D 0x01 0x03 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x02 0xA4 0x05 0xF1 0x42

## Modbus Register Tablosu

Parametre Adı	Adres	Boyut	Çarpan	Birim
ActiveEnergy_Import_L1	0	Unsigned/32	1	W·h
ActiveEnergy_Import_L2	1	Unsigned/32	1	W·h
ActiveEnergy_Import_L3	2	Unsigned/32	1	W·h
ActiveEnergy_Export_L1	3	Unsigned/32	1	W·h
ActiveEnergy_Export_L2	4	Unsigned/32	1	W·h
ActiveEnergy_Export_L3	5	Unsigned/32	1	W·h
InductiveEnergy_L1	6	Unsigned/32	1	VAr·h
InductiveEnergy_L2	7	Unsigned/32	1	VAr·h
InductiveEnergy_L3	8	Unsigned/32	1	VAr·h
CapacitiveEnergy_L1	9	Unsigned/32	1	VAr·h
CapacitiveEnergy_L2	10	Unsigned/32	1	VAr·h
CapacitiveEnergy_L3	11	Unsigned/32	1	VAr·h
ActivePower_L1	12	Signed/32	1	W
ActivePower_L2	13	Signed/32	1	W
ActivePower_L3	14	Signed/32	1	W
InductivePower_L1	15	Signed/32	1	VAr
InductivePower_L2	16	Signed/32	1	VAr

InductivePower_L3	17	Signed/32	1	VAr
CapacitivePower_L1	18	Signed/32	1	VAr
CapacitivePower_L2	19	Signed/32	1	VAr
CapacitivePower_L3	20	Signed/32	1	VAr
CosPhi_L1	21	Signed/16	100	
CosPhi_L2	22	Signed/16	100	
CosPhi_L3	23	Signed/16	100	
Ulaşılan Endüktif Yüzde	24	Unsigned/16	10	
Ulaşılan Kapasitif Yüzde	25	Unsigned/16	10	
Frekans L1	26	Unsigned/16	1	Hz
Frekans L2	27	Unsigned/16	1	Hz
Frekans L3	28	Unsigned/16	1	Hz
%THD L1	29	Unsigned/16	1	
%THD L2	30	Unsigned/16	1	
%THD L3	31	Unsigned/16	1	
SVC Açma Yüzdesi L1	32	Unsigned/16	10	
SVC Açma Yüzdesi L2	33	Unsigned/16	10	
SVC Açma Yüzdesi L3	34	Unsigned/16	10	
Gerilim L1	35	Unsigned/16	1	V
Gerilim L2	36	Unsigned/16	1	V

Gerilim L3	37	Unsigned/16	1	V
Akım L1	38	Unsigned/16	100	А
Akım L2	39	Unsigned/16	100	А
Akım L3	40	Unsigned/16	100	А
Seri No	46	String/6 Byte		
Kademe Durumları	49	Unsigned/32	1	
Kademe Testi İptal	100	Unsigned/16	1	
Trafo Testi İptal	101	Unsigned/16	1	
Reaktifte Cevap Süresi	150	Unsigned/16	100	sn
Normalde Cevap Süresi	151	Unsigned/16	100	sn
SVC Cevap Süresi	153	Unsigned/16	100	sn
Kon. Boşalma Süresi	154	Unsigned/16	100	sn
Endüktif Limit	169	Unsigned/16	1	
Kapasitif Limit	170	Unsigned/16	1	
SVC Max Açma Yüzdesi L1	177	Unsigned/16	1	
SVC Max Açma Yüzdesi L2	178	Unsigned/16	1	
SVC Max Açma Yüzdesi L3	179	Unsigned/16	1	
Akım Trafo Oranı	180	Unsigned/16	0.2	
Gerilim Trafo Oranı	181	Unsigned/16	1	

Kademe Değeri Okuma	184	Özel Format	1	
Kademe Testi	185	Unsigned/16	1	
Trafo Testi	186	Unsigned/16	1	

#### Ek Açıklamalar

1. Kademe Testi (185) komutu yazma işlemi (0x06) olarak yapılır. Data olarak aşağıdaki anlama gelen 3 bytelik paket gönderilir:

Byte-1 ⇒ Test Tipi : 2 (Tüm Kademeler), 1 (SVC Reaktörleri), 0 (Tek Kademe)

Byte-2  $\Rightarrow$  Her zaman 0

Byte-3 ⇒ Eğer test tipi 'Tek Kademe' seçilmişse hangi kademenin test edileceğini belirtir. Diğer durumlarda 0 gönderilir.

Örnek: 1. Kademeyi test etmek için gönderilecek sorgu

 $0x4D\ 0x01\ 0x06\ 0x00\ 0xB9\ 0x03\ 0x00\ 0x00\ 0x01\ 0x5F\ 0x21\ 0x42$ 

 Trafo Testi (186), Kademe Testi İptal (100), Trafo Testi İptal (101) komutları da yazma işlemi ile gönderilir. Data olarak 3 byte da 0 gönderilir. Örnek: Kademe testini iptal etmek için gönderilecek sorgu

 $0x4D\ 0x01\ 0x06\ 0x00\ 0x64\ 0x03\ 0x00\ 0x00\ 0x00\ 0x8C\ 0x0C\ 0x42$ 

- 3. Menü parametreleri için kullanılacak yazma işlemlerinde de veri 3 byte olarak gönderilmelidir. İlk byte 0, diğer 2 byte yazılacak değeri içerecek şekilde gönderilmelidir.
- Kademe Değeri Okuma (184) komutu da yazma işlemi olarak gönderilir. 3 byte datanın ilk 2 byte 0, 3. byte ise okunmak istenen kademenin indeksidir. İndeks 0'dan başlar.
   Örnek: 1. Kademenin değerini okumak için gönderilecek sorgu

0x4D 0x01 0x06 0x00 0xB8 0x03 0x00 0x00 0x00 0x5F 0xDD 0x42

Gelen cevap;

Kademe değeri 14 byte olarak ifade edilir:

Byte-1 ⇒ Kademe Sıra No

Byte-2 ⇒ Kademe Bilgisi

Byte-3,4,5,6 ⇒ Kademe L1 Değeri

Byte-7,8,9,10 ⇒ Kademe L2 Değeri

Byte-11,12,13,14 ⇒ Kademe L3 Değeri

Kademe bilgisinde gelen değerin yorumu

0	İptal
1	Üç Faz
2	Hatalı
3	Tek Faz L1
4	Tek Faz L2
5	Tek Faz L3
6	İki Faz L2-L3
7	İki Faz L1-L3
8	İki Faz L1-L2

#### ÜRÜN GARANTİ BELGESİ

Firmamızca üretilen ...... seri numaralı ..... marka/model ürün veya ürünler firmamız tarafından satış tarihini takiben 2 yıl süre ile garanti altındadır. Bu süre zarfında, kullanıcı kaynaklı oluşan problemler dışında, üründe oluşacak problemler firmamız tarafından ücretsiz bir şekilde onarılıp tamir edilecektir. Tamir edilememesi durumunda ürünün yenisi ile değiştirileceğini Grup Arge Enerji ve Kontrol Sistemleri olarak taahhüt etmekteyiz.



Yetkili Firma İmza/Kaşe: